



## ОЛИ-НАТУРА Проектное масло

МАСЛО MEDIUM-SOLID ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ И ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ, МЕБЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ, ЛЕСТНИЦ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Универсальное масло на основе льняного масла с сухим остатком 60%. Простое применение при нанесении вручную. Из-за отличной проникающей способности проектное масло рекомендуется не только для обработки крупных плоских поверхностей (напр. паркетный пол и рабочая поверхность), но и для обработки мебели или дощатого пола с сильными фазамы, которые плохо пропитываются. Образует отличную водоотталкивающую поверхность, но и дает древесине дышать. В ассортимент входит бесцветный натуральный вариант, а также 7 цветов, которые смешиваются между собой. При необходимости возможно дальнейшее нанесение ОЛИ-АКВА TOP 2К-Паркетного лака 51.20.

- Для всех необработанных и шлифованных пород древесины, а также для открытопористых промасленных деревянных поверхностей
  - На основе льняного масла – сухой остаток 60%
  - Очень хорошая проникающая способность – глубоко проникает в древесину и защищает ее изнутри
  - Грязе – и водоотталкивающие свойства, возможен ремонт отдельных участков
  - Заметно «поджигает» древесину, бесцветный и 7 цвет
- Отвечает требованиям норм:**
- DECOPAINT Европейского союза
  - Z-157.10-18 (Допуск по эмиссиям как строительный материал согласно нормами DIB)
  - DIN 71-3 (Безопасность детских игрушек)
  - DIN 53160 (стойкость к поту и слюне)
  - Не содержит формальдегид и ароматические углеводороды, без биоцидных добавок и консервантов

<b>Номер артикула:</b>	натуральный (A01370), белый лессирующий (A01371), тик (A01373), орех (A01390), венге (A01392), дымчато-серый (A03782), серая аляска (A03781), ледниково-серый (A03780)
<b>Упаковка:</b>	10 / 3 / 1 литр, 250 мл (только для бесцветного варианта)
<b>Хим. состав:</b>	Модифицированные растительные масла (льняное масло), изопарафин фармацевтического качества, не содержащие свинца и кобальта сиккативы, светостойкие земельные/минеральные пигменты
<b>Срок хранения:</b>	24 мес. в закрытой оригинальной заводской упаковке. Транспортировка и хранение при T не более +30°C / не менее +5°C.
<b>Маркировка:</b>	Маркировка и указания по безопасности – см. паспорт безопасности на <a href="http://www.oli-lacke.de">www.oli-lacke.de</a> .
<b>Расход:</b>	1-2 слоя I В зависимости от подложки 40-50 гр/м <sup>2</sup> за один слой (20-25 м <sup>2</sup> /л)
<b>Инструменты:</b>	мохеровый валик, масляная щетка или широкая кисть, распылением, белый пад (бесцветный), бежевый пад (для цветных вариантов)

### Указания по применению:

- Оптимальные условия для нанесения материала - температура +20°C и влажность воздуха 50% .
- Не рекомендуется применение материала при температуре пола ниже +15°C. Нанесение при комнатной температур.
- Перед применением упаковку с материалом хорошо перемешать!
- На экзотических породах и на шпоне использовать материал только после предварительного пробного нанесения!
- Опасность самовоспламенения! Пропитанные маслом тряпки или пады непосредственно после использования мыть или хранить под водой.
- Чтобы избежать разные оттенки цвета, упаковки разных партий перед нанесением смешивать между собой.
- Удалить излишки материала с поверхности, избежать образования луж.
- Возможно применение в качестве грунтовочного масла – после сушки на следующий день (при нанесении цветных масел – 48 часов) возможно дальнейшее нанесение ОЛИ-АКВА TOP 2К-Паркетного лака 51.20. Перед нанесением лака поверхность подшлифовать с помощью однодисковой машины и зеленого пада.
- Нанесение материала возможно распылением или окутанием.
- При нанесении распылением строго запрещается совместное использование с НЦ-лаками!
- Окислительная сушка – во время и после нанесения масла открыть окна для циркуляции воздуха.

### Подготовка поверхности:

- Провести тщательную ступенчатую шлифовку, начиная грубым зерном и заканчивая зерном Р 100-150 для деревянного пола, зерном Р 180-240 для мебельных деталей.
- Поверхность должна быть сухой и тщательно очищенной от масла, воска, жира, силикона, шлифовальной пыли и прочих загрязнений, мешающих адгезии материала.
- При обработке паркетных полов перед окончательной шлифовкой древесины шпатлевать швы с помощью ОЛИ-Шпатлевочного раствора и шлифовальной пыли.

### Технология нанесения:

- Упаковку с маслом тщательно перемешать. Вылить масло участками (примерно для 5-10 кв.м. – ок. 40-50 гр./кв.м.) на поверхность и сразу распределить равномерным, тонким слоем по поверхности с помощью щетки, мохерового валика или широкой кистью.
- Оставить масло 20-30 мин для полного смачивания. После этого еще во влажной фазе втирать бежевым или белым падом вручную или с помощью однодисковой шлифовальной машины, пока поверхность не кажется равномерно матовой. Удалить излишки с помощью хлопчатобумажной тряпки.
- После сушки на следующий день возможно нанесение второго слоя – как описано выше.

**Сушка:** В зависимости от влажности воздуха и температуры – после 1-2 часов поверхность суха от пыли, полное отверждение происходит в течение 2-3 дней. В это время избежать попадания воды на поверхность.

**Уход:** Для первичного ухода и освежения поверхности рекомендуем применение ОЛИ-НАТУРА Масла для ухода или ОЛИ-НАТУРА Refresher для дерева. Для текущего ухода рекомендуется использование ОЛИ-НАТУРА Древесного мыла

Наши технические рекомендации по применению материала в устной и письменной форме носят исключительно совещательный характер. Они основаны на нашем опыте и наших знаниях в соответствии с уровнем науки и практики на сегодняшний день. Они не освобождают покупателя и пользователя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу.  
Редакция: 28112018\_sst\_fr

